



TECHNICKÝ LIST

Penetrační a impregnační silikonový nátěr

PENETRAČNÍ A IMPREGNAČNÍ NÁTĚR JE URČEN PRO ÚPRAVU PODKLADU
K OKAMŽITÉMU POUŽITÍ.

POUŽITÍ

Před nanášením silikonových fasádních barev.

PODKLAD

Podklad musí být pevný, suchý a čistý, zatmelený a zbavený prachu a nesoudržných vrstev.

PŘÍKLAD PRACOVNÍHO POSTUPU

1. Odstranění nepřilnavého nátěru a očištění celého podkladu.
2. Jeden nátěr penetračním a impregnačním silikonovým nátěrem. Penetrační a impregnační silikonový nátěr se ředí čistou vodou v poměru až 1:1, a to podle vlhkosti, teploty a druhu podkladu s ohledem na požadavek zpevnění podkladu nebo zvýšení přilnavosti nátěru.

VYDATNOST

0,1 kg až 0,2 kg penetračního a impregnačního silikonového nátěru na 1 m².

NANÁŠENÍ

Provádí se štětkou, válečkem nebo stříkáním.

BALENÍ

Plastové obaly o hmotnosti 5 kg a 10 kg.